

## 竹製篠笛の取り扱いについて

### お手入れ方法

使用後のお手入れは特に必要ありません。

気になる場合は柔らかい布で軽く乾拭きしてください。

乾燥に弱いのでお好みの天然油（椿油など）で保護をすることもお勧めしています。

内側の漆は硬いものが当たると傷がつき、その箇所から痛みますのでお気を付けてください。

### 保管場所

「湿度と温度が一定」の場所を基本にしています。

布袋に入れ桐タンスや楽器鞆などでの保管をお勧めしています。

### ※「割れ」についての注意点

修理のご依頼を頂くお客様の管理状況から「割れ」の危険の高い環境をまとめましたのでご参考下さい。

エアコンの風に直接あてること

冬場エアコンなどによって乾燥した部屋での使用や保存

床暖房や電気カーペットの上に直に置くこと

車など気温の上昇する場所に放置すること